



接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线 ⊕

特别警示:

- 电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏!
- 压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米! 气压0.1-0.2MPa, 气封常开。
建议使用两级过滤，过滤精度分别为5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自动排泄装置。

						六极恒功率		
						外形图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	
						GDK120-9-18Z/4.0-8.0		